

### Zusammenbau Höhen- Seitenruder

Eine Röhre aus Papier oder Klebeband mit dem Innendurchmesser der Aufnahme 53 in die Seitenruder 48 einstecken und mit dem Heckfahrwerksanfertiger und flosse kleben

1, 2, 3, 4, 53, 33, 74, 29, 34

### Querruderanlenkungen entfetten und Querruderhebel 47 aufkleben

2L,R, 47, 53, 34

Vor dem Verkleben die V-Stellung überprüfen und evtl. korrigieren.

### A,B,C -Zusatz-Scale Öffnungen für Patronenhülsen ausschneiden

18, 19

### eingezogenes Fahrwerk:

Den Bereich des halben Rades in der Fläche ausschneiden und das passend abgeschnittene Rad einkleben.

2, 30, 20

### abnehmbares Fahrwerk:

Umriss des Fahrwerkes ausschneiden

2, 55+56, 55, 56, X

Fahrwerkshalter in die Fläche kleben

Die Fahrwerksdrähte können beim Kleben der Halter mit Folie geschützt eingesteckt werden.

### Holmbrücke in eine Fläche kleben. Nach dem Trocknen Flächenhälften zusammenkleben

52, 21, 22

### Servorahmen aufkleben und die Öffnung für das Servo ausschneiden

2, 57, 73, 112, 57

Servoeinbau siehe Zeichnung 25 auf Seite 10

2 > oben 100%  
2 < unten 50%

### Fläche an Rumpf anpassen und verkleben

23, 24

Vermessen der Fläche

A, A

### Die Felgeninnenseite ist gleichmäßig, die Außenseite hat die Form der Bremsstrommel.

30, 29

### 45+46, 102, 101, 114, 111, 112, 3, Höhenruder, Querruder

113, 115, 102, 101, 114, 111, 112, 3, Höhenruder, Querruder, 2

### empfohlene Ruderwege in mm. Optimale Dual Rate (max.)

|                             | HR | QR | Optimale Dual Rate (max.) |
|-----------------------------|----|----|---------------------------|
| empfohlene Ruderwege in mm. | 10 | 10 | 15                        |
|                             | 8  | 8  | 12                        |

Das Modell mit mäßigen Schwung gegen den Wind werfen. Geradeausflug an den Rudern eintrimmen.

### Verstrebung 78, 39, 83, 84, 31, 83, 84

78, 39, 83, 84, 31, 83, 84

A - Fahrwerksverkleidung hier verkleben.

### Den Winkel des Fahrwerks L+R überprüfen bzw. korrigieren wenn das Modell auf dem Boden steht.

71, 30

### Fahrwerksmontage

32, 59, 31, 30, 71, Fahrwerksdraht

### Ruder, Tragflächen, Fahrwerk, RC

31, 83, 84, 39, 78, 62, 31, 83, 84